



Firmware opgraderingsguide til Burnside P350/P355 GSM Bordtelefon

Inden opgradering startes skal følgende gøres:

- MobilePBX skal lukkes
- Burnside bordtelefon skal være tilsluttet COM (USB) porten
- Burnside bordtelefonen skal være tændt

Firmware programmet kan kun opgradere Burnside bordtelefonen hvis den er tilsluttet til computerens COM port nr 1-2-3-4-5-6.

Check i enhedshåndtering hvilken COM port Burnside bordtelefonen er tilsluttet på, og ændre den såfremt det er nødvendigt.

HUSK: Genstart PC bagefter COM port ændring.

For at opgradere telefonens firmware til en nyere version skal følgende procedure følges:

Telefonen skal være tilsluttet til pc via USB forbindelse
(se eventuelt Burnside "Quick Guide" for hvorledes dette foretages)

- 1) Download firmware updater programmet fra BluePosition's hjemmeside
<http://www.blueposition.com/support/download/software/>
- 2) Download den seneste firmware fra BluePosition's hjemmeside
<http://www.blueposition.com/support/download/software/>
- 3) Udpak firmware filen og træk den over i updater programmet (ikonet), så det opstartes
- 4) Tryk på "UPDATE"
- 5) Burnside telefonen er nu firmware opdateret

HUSK: Genstart Burnside bordtelefon

HUSK: Burnside bordtelefon er resat, så settings til bl.a. headset mv skal opsættes igen

Med venlig hilsen

Blueposition support

(support@blueposition.com – 70 20 65 25 TAST 2)